

Instrucciones de limpieza

1. Limpieza de las luminarias




Retire la suciedad, como tierra, polvo y agua de lluvia, del difusor de luz y del cuerpo del producto.

2. Limpieza de las luminarias instaladas en el exterior



- Utilice un paño o esponja no abrasivos para evitar dañar la pintura o el anodizado.
- Para eliminar la suciedad o el agua de lluvia, utilice un paño de microfibra humedecido en agua tibia.

3. Instalaciones cerca de sistemas de riego



- Para eliminar depósitos ligeros de cal, utilice un paño de microfibra, agua tibia y vinagre blanco diluido.
- Para eliminar capas de cal calcificada, utilice un producto antical diluido con agua tibia y un paño de microfibra.

4. Prohibiciones



- No utilice hidrolimpiadoras.
- No utilice alcohol.
- No utilice paños abrasivos.
- Durante la instalación, evite utilizar lubricantes como aceites, grasas o sus derivados, ya que pueden afectar la durabilidad de los componentes plásticos.



Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada.